



Van harte gefeliciteerd met uw warmtepomp!

U bent hiermee dag in, dag uit verzekerd van optimaal warmtecomfort. U draagt met een warmtepomp bovendien bij aan een beter klimaat, want deze maakt efficiënt gebruik van hernieuwbare energie.

Zo werkt de warmtepomp

Uw huis wordt verwarmd door een PVT-warmtepomp. Hierbij wordt de warmte en koude uit thermische panelen gehaald welke op uw dak zijn aangebracht. Buitenlucht wordt op een duurzame manier omgezet in bruikbare energie voor het verwarmen en koelen van uw woning en het bereiden van warm water voor uw keuken en badkamer.



Scan de QR-code voor meer uitleg over uw warmtepomp.



Instructie
bedieningseenheid

Temperatuur instellen

U hoeft de bedieningseenheid in de woonkamer maar één keer in te stellen op het gewenste comfortniveau. Hierna verloopt verwarmen en koelen volledig automatisch. De warmtepomp werkt het zuinigst wanneer de temperatuurinstelling constant blijft. Uw woning wordt verwarmd met een relatief lage temperatuur via de vloerverwarming en dat zorgt voor een stabiele binnentemperatuur. Wijzigingen in de temperatuurinstelling van de bedieningseenheid gaan langzaam, met ongeveer 1 °C per 24 uur. Opwarmen en afkoelen gebeurt dus heel geleidelijk. Daarom is het slim om de bedieningseenheid ook 's nachts op dezelfde temperatuur te laten staan. Bent u langer dan een paar dagen afwezig? Zet uw bedieningseenheid op 18 °C om de temperatuur tijdelijk te verlagen.

Belangrijk!

- Houd de ingestelde temperatuur zoveel mogelijk constant.
- Laat de warmtepomp altijd aan staan, ook bij afwezigheid.
- De vloer zal niet warm aanvoelen, dit is normaal.
- Koelen is comfortabel voor u. Houdt de instelling op de bedieningseenheid op automatisch zodat u hier niet over hoeft na te denken.

Instellingen en Onderhoud

Uw warmtepomp is ingeregeld voor optimaal gebruik, u hoeft niets meer aan de basis instellingen te doen. Voor het onderhoud kunt u zelf regelmatig controleren of de waterdruk in de vloerverwarming op niveau blijft (ca. 2,0 Bar) en kunt u bijvullen indien nodig. Mocht u warmtepomp in storing vallen dan verschijnt op het display van de bedieningseenheid een "F" gevolgd door een één- of tweecijferige code. Raadpleeg de handleiding om te zien wat de storing inhoudt en hoe u deze kunt verhelpen.

Tip: Lukt het niet om de storing te verhelpen en zit u zonder verwarming en/of warm water? Geef u storing door zodat wij op afstand het elektrisch element kunnen inschakelen. De warmtepomp gebruikt dan in afwachting van de installateur het elektrisch element. De warmtepomp verbruikt dan meer elektriciteit! Geef altijd de storingscode door wanneer u een storing doorgeeft.

Extra Tips

- U kunt de woning even ventileren door de kort de ramen open te zetten. Maar houd in koudere periodes de kou zoveel mogelijk buiten door ramen niet (te lang) open te laten. Uw ventilatiesysteem zorgt continue voor verse lucht.
- Door korter te douchen hoeft je warmtepomp minder water op te warmen.